

Betrieb der Lüftungsanlage

Die Bewohnerinnen und Bewohner in Minergie Wohnungen können die Intensität der Wohnraumlüftung mit der Steuerung im Elektroverteiler in der Wohnung selber bestimmen. Die Wohnraumlüftung ist jedoch nie ganz ausgeschaltet.

Durch unvorhergesehene Ereignisse ist es möglich, dass die Behörden die Bevölkerung auffordern, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungsanlagen abzustellen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind in diesem Szenario verpflichtet den Notschalter zu bedienen und damit die Lüftung in den Liegenschaften Bramenring 1 bis 10 auszuschalten.

Notabschaltung der Lüftungsanlage

Notabschaltung aktivieren

Standort

Bramenring 1: Im Untergeschoss; beim Treppenabgang bei der Elektrohauptverteilung


Bramenring 3/5/7: Im Erdgeschoss; im Erschliessungskorridor Keller/rückwärtiger Eingang - 1 Taster zwischen Eingang 3 und 5 und 1 Taster zwischen dem Eingang 5 und 7

Bramenring 2/4/6: Im Untergeschoss; beim Treppenabgang bei der Elektrohauptverteilung

Bramenring 8/10: Im ersten Untergeschoss; beim Treppenabgang bei der Elektrohauptverteilung

Ausschaltung

Durch einschlagen/entfernen der Scheibe vom **Nottaster** wird die Notabschaltung aktiviert.



Die **Blitzleuchten** in allen Häusern Bramenring 1 bis 10 beginnen zu blinken. Es sind keine weiteren Nottaster zu aktivieren.



Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Lüftungsanlage erfolgt durch die Hauswartung.