

## Betrieb der Lüftungsanlage

Die Bewohnerinnen und Bewohner in Minergie Wohnungen können die Intensität der Wohnraumlüftung mit dem Stufenschalter in der Wohnung selber bestimmen. Die Wohnraumlüftung ist jedoch nie ganz ausgeschaltet.

Durch unvorhergesehene Ereignisse ist es möglich, dass die Behörden die Bevölkerung auffordern, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungsanlagen abzustellen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind in diesem Szenario verpflichtet den Notschalter zu bedienen und damit die Lüftung im ganzen Haus auszuschalten.

## Notabschaltung der Lüftungsanlage

### Notabschaltung aktivieren

#### Standort

Der Notschalter befindet sich im Treppenhaus rechts neben der Türe zum Innenhof.



#### Ausschaltung

Der Notschalter wird mit dem Wohnungsschlüssel bedient. Stellen Sie den Schalter auf die Position 0.

Die Lüftungsanlage wird in allen Wohnungen im ganzen Haus ausgeschaltet.

#### Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Lüftungsanlage erfolgt durch die Hauswartung.