

Betrieb der Lüftungsanlage

Die Bewohnerinnen und Bewohner in Minergie Wohnungen können die Intensität der Wohnraumlüftung mit dem 3-Stufenschalter in der Wohnung selber bestimmen. Die Wohnraumlüftung ist jedoch nie ganz ausgeschaltet.

Durch unvorhergesehene Ereignisse ist es möglich, dass die Behörden die Bevölkerung auffordern, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungsanlagen abzustellen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind in diesem Szenario verpflichtet den Notschalter zu bedienen und damit die Lüftung in den Liegenschaften Schönheimstrasse 18, 20 & 22 auszuschalten.

Notabschaltung der Lüftungsanlage

Notabschaltung aktivieren

Standort

Die Notabschaltung befindet sich im Untergeschoss des Treppenhauses.

Ausschaltung

Durch einschlagen / entfernen der Scheibe vom **Nottaster** wird die Notabschaltung aktiviert.



Die **Blitzleuchten** in allen Häusern Schönheimstrasse 18, 20 & 22 beginnen zu blinken. Es sind keine weiteren Nottaster zu aktivieren.



Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Lüftungsanlage erfolgt durch die Hauswartung.