

## Betrieb der Lüftungsanlage

Durch unvorhergesehene Ereignisse ist es möglich, dass die Behörden die Bevölkerung auffordern, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungsanlagen abzustellen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind in diesem Szenario verpflichtet den Notschalter zu bedienen und damit die Lüftung in den Liegenschaften Bramen C auszuschalten.

## Notabschaltung der Lüftungsanlage

### Notabschaltung aktivieren

#### Standort

Der Notschalter befindet sich im Erdgeschoss direkt unterhalb des Rauchabzugs.



#### Ausschaltung

Der Notschalter wird mit dem Wohnungsschlüssel bedient. Stellen Sie den Schalter auf die Position 0.

Die Lüftungsanlage wird in allen Wohnungen im ganzen Haus ausgeschaltet.

#### Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Lüftungsanlage erfolgt durch die Hauswartung.